

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132


Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://drager.nt-rt.ru> || deb@nt-rt.ru

Персональная система телеметрии Dräger Bodyguard 7000



Персональная система телеметрии Dräger Bodyguard 7000

Dräger Bodyguard® 7000 - электронный блок контроля и сигнализации, непрерывно контролирующий персональную информацию и рабочее состояние изолирующих дыхательных аппаратов Dräger PSS® 7000 и PSS® 5000.

Важные данные с первого взгляда



В Bodyguard 7000 объединены блок сигнала бедствия, манометр и регистратор данных - вам не придется нести дополнительный вес. Все важные данные ясно и быстро показываются на одном дисплее.

Постоянный мониторинг данных

Постоянная индикация давления и остающегося времени работы на Bodyguard 7000 означает, что вы можете безопасно приступить к выполнению задания, не сомневаясь в количестве остающегося воздуха. Идентификатор пользователя и уровень заряда батареи также регистрируются для эффективного последующего анализа инцидента. Если в операции используется модем Draeger PSS Merlin, то данные могут передаваться непосредственно на панель управления операцией DrägerMan PSS Merlin.



Гибкий и настраиваемый

Функции Bodyguard 7000 просто настраиваются согласно требованиям пользователя с использованием программы Draeger PC Link, работающей под Windows. Данные могут передаваться непосредственно на ваш компьютер через RFID-систему для обработки.



Централизованное электропитание и электроника

Bodyguard 7000 питается от централизованного источника, хорошо защищенного и расположенного рядом с электроникой в спинке дыхательного аппарата.



Электроника обеспечивает вывод информации на

Все функции в одном компактном устройстве



Легкое устройство удобно помещается в ладони; большие кнопки позволяют легко работать с прибором даже в перчатках. Большой подсвечиваемый дисплей (цифровой и аналоговый) просто считывается без фонаря даже в условиях плохой видимости. Новая опция прокрутки текста на дисплее предоставляет подробную информацию, помогающую ориентироваться в любой ситуации.

Идентификатор пользователя для упрощения последующего анализ



Работающий Bodyguard 7000 автоматически регистрирует данные - индивидуальный идентификатор пользователя позволяет легко и быстро восстановить данные о каждом этапе выполнения задания. Их можно считать с помощью RFID карт. Bodyguard 7000 даже выдает форматированный отчет с данными.

Встроенный блок сигнала бедствия

Оборудованный встроенным датчиком движения и активизируемой вручную аварийной кнопкой, Bodyguard 7000 выдает хорошо заметные звуковые и световые сигналы, когда пожарный остается неподвижным или самостоятельно подает сигнал бедствия, предупреждая своих коллег. Имеются модели устройства с кнопкой или со скобой для задач мониторинга персонала; все тревоги и предупреждения регистрируются для анализа.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйрськ (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://drager.nt-rt.ru> || deb@nt-rt.ru