

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://drager.nt-rt.ru> || deb@nt-rt.ru

Монитор пациента Dräger Infinity® M540

Свяжитесь с нами

Монитор пациента Dräger Infinity® M540

Оптимизация работы: перевод из стационарного режима в транспортный одним нажатием. Датчики и кабели остаются подключенными к пациенту во время транспортировки, что обеспечивает непрерывный контроль запись параметров, а также сигналов тревог в реальном времени. Infinity® M540 можно использовать как автономный монитор и интегрировать в ИТ-систему для доступа к клинической информации и приложениям для анализа данных.

Два варианта рабочего процесса

Универсальный и функциональный Infinity® M540 может использоваться как в качестве самостоятельного монитора пациента, так и в составе комплекса Infinity Acute Care System.

Используемый как отдельный монитор, Infinity® M540 измеряет все физиологические параметры и поддерживает проводное и беспроводное сетевое подключение к центральной станции Infinity CentralStation (поставляется дополнительно). Благодаря компактности Infinity® M540 можно использовать в



стационаре, при транспортировке и в составе рабочей комплекс Infinity Acute Care System.

При работе в составе Infinity Acute Care System монитор Infinity® M540 передает данные мониторинга в управляющий терминал Infinity Medical Cockpit, а также в информационную сеть. Управляющий терминал Medical Cockpit передает

Непрерывное наблюдение



Для подключения к проводной информационной сети установите монитор Infinity® M540 на док-станцию непосредственно рядом с пациентом. Для транспортировки пациента снимите Infinity® M540 с док-станции, после чего, он начнет передавать данные по беспроводному каналу в информационную сеть, где к ним можно получить доступ с помощью центральной станции Infinity CentralStation (поставляется дополнительно) и других поддерживаемых удаленных устройств.

При использовании Infinity® M540 вместе с Infinity Acute Care System установите монитор на док-станцию на новом месте, и система автоматически получит ранее

Одна платформа мониторинга для всей клиники



Один многофункциональный монитор Infinity® M540 сопровождает пациента на протяжении всего периода лечения — от поступления до выписки. Добавляйте требуемые параметры по мере необходимости с помощью измерительных модулей MPod и кабелей MCable. По мере улучшения состояния пациента контроль за теми или иными параметрами может быть завершён путем отключения

[Преимущества](#) [Изображения и видео](#) [Загрузки](#) [Схожие продукты](#) [Свяжитесь с нами](#)

Функциональная совместимость системы



В отделении интенсивной терапии данные гемодинамики от монитора Infinity® M540, наряду с текущими показателями и трендами параметров дыхания от аппарата ИВЛ Dräger, доступны для просмотра и анализа на управляющем терминале Medical Cockpit комплекса Infinity Acute Care System.

В операционной используемый автономно Infinity® M540 передает данные мониторинга показателей жизненно важных функций пациента в режиме реального времени на анестезиологическую рабочую станцию (наркотно-дыхательный аппарат). Подключение терминала Medical Cockpit системы Infinity Acute Care System обеспечивает доступ к сетевым системам и веб-приложениям

Хранение трендов, событий и тревог



На автономном мониторе Infinity® M540 доступны для просмотра до 72 часов трендов, а при использовании управляющего терминала Medical Cockpit системы Infinity Acute Care System — до 96 часов. Табличные и графические данные

трендов и событий, собранные во время транспортировки, становятся автоматически доступны на управляющем терминале Medical Cockpit, как только Infinity® M540 подключится к док-станции по прибытии в новое отделение или операционную.

Следите за значимыми событиями в ходе лечения пациента. Система хранит ло

Изображения



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://drager.nt-rt.ru> || deb@nt-rt.ru